Installationsanleitung HP Deskjet 350 unter Windows 7 / Vista mit 32- oder 64-Bit

1. Gehen Sie auf Geräte und Drucker



2. Wählen Sie Drucker hinzufügen

	• - X
Geräte und Sound → Geräte und Drucker + Geräte und Drucker	٩
Gerät hinzufügen Drucker hinzufügen 🖾 💌	0
Drucker und Faxgerate (2)	
Fax Microsoft XPS Document Writer	
 Geräte (3) DELL 1708FP HP-PC USB Mouse 	E
Nicht angegeben (1)	
USB-Druckerunte	-
6 Elemente	

3. Lokalen Drucker hinzufügen

G	ه 🖶	Drucker hinzufügen	x
	Wel	chen Druckertyp möchten Sie installieren?	
	•	Einen <u>l</u> okalen Drucker hinzufügen Verwenden Sie diese Option nur dann, wenn Sie keinen USB-Drucker besitzen. (USB-Drucker werden unter Windows beim Anschließen automatisch installiert.)	
	•	Einen <u>N</u> etzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist oder dass der Bluetooth- oder Drahtlosdrucker eingeschaltet ist.	
		<u>W</u> eiter Abbrechen	

4. Wählen Sie die USB Schnittstelle oder belassen LPT1:

🚱 🖶 Drucker hinzufügen	
Einen Druckeranschluss aus Ein Druckeranschluss ist eine Verbind Drucker auszutauschen.	wählen Jung, die es dem Computer ermöglicht, Informationen mit einem
Vorhandenen Anschluss verwend	en: LPT1: (Druckeranschluss)
Meuen Anschluss erstellen: Anschlusst	LPT1: (Druckeranschluss) LPT2: (Druckeranschluss) LPT3: (Druckeranschluss) COM1: (Serieller Anschluss) COM2: (Serieller Anschluss) COM3: (Serieller Anschluss) COM4: (Serieller Anschluss) COM4: (Serieller Anschluss) COM4: (Serieller Anschluss) VPSP01: (Lokaler Anschluss)
	<u>W</u> eiter Abbrechen

1

5. Drücken Sie den Button für Windows Update

					×
0	🖶 Druc	ker hinzufügen			
	Den Dr	uckertreiber installie Wählen Sie Ihren Drucker	ere in c	n Jer Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update". um weitere	
	50	Modelle anzuzeigen.			
		Klicken Sie auf "Datenträg	or"	um den Treiher mithilfe einer Installations-CD zu installieren	
		Kilcken sie auf Datentrag	ICI ,	un den freiber michille einer Installations-CD zu installiefen.	
	Herstell	er ,	*	Drucker	*
	Brother			Brother DCP-116C	
	Canon			Brother DCP-117C	
	Epson			Brother DCP-128C	
	Fuji Xer	ox		Brother DCP-129C	
	C		*	ED	•
	📻 Der	Treiber hat eine digitale Sig	gna	tur. Windows Update Da <u>te</u> träger	
	Wai	um ist Treibersignierung w	, vich	tig?	
				<u>W</u> eiter Abbrech	en

6. Wählen Sie den Drucker aus, wie hier angegeben

1

	×
😋 🖶 Drucker hinzufügen	
Den Druckertreiber installieren Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere Modelle anzuzeigen. Klicken Sie auf "Datenträger", um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.	
Hersteller Drucker Hewlete Packard Image: Construction of the point Solution of t	•
<u>W</u> eiter Abbreck	nen

7. Installieren Sie den Drucker

8. Einstellen, ob Farbe oder SW. Gehen Sie in die Druckereinstellungen:



9. Wählen Sie Erweitert:

🖶 Druckeinstellungen für HP DeskJet 350	—
Layout Papier/Qualität	
Ausrichtung:	
Seitenreihenfolge:	
Von vorne nach hinten 👻	
Seitenformat	=
Seiten pr <u>o</u> Blatt 1 👻	
Rän <u>d</u> er zeichnen	
	=
	<u>E</u> rweitert
	OK Abbrechen Obernehmen

10. Stellen Sie dort die Farbe ein:

Erweiterte Optionen für HP DeskJet 350	
Erweiterte Optionen für HP DeskJet 350 Papier/Ausgabe Papiergröße: <u>A4</u> Anzahl der Exemplare: <u>1 Exemplar</u> Grafik Druckqualität: <u>300 x 300 dots per inch</u> Grafik Druckqualität: <u>300 x 300 dots per inch</u> CM-Methode: <u>ICM wird vom Hostsystem bearbeitet</u> ICM-Methode: <u>ICM wird vom Hostsystem bearbeitet</u> ICM-Absicht: <u>Bilder</u> Dokumentoptionen Erweiterte Druckfunktionen <u>Aktiviset</u> Mehrfachblattlayout: <u>Nach rechts, dann nach unten</u> Farbdruckmodus: <u>Monochrom</u> Farbmischung: <u>Automatische Auswahl</u> Druckqualität: <u>Normaler Modus</u>	
OK Abbrechen	

Je nach eingesetzter Farbpatrone müssen Sie Einstellungen vornehmen. Ist es eine Farbpatrone, können Sie die Farbeinstellung belassen.